

THORK

RÁDIO AUTOMOTIVO POWER BEATS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TODA INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA APENAS POR UM PROFISSIONAL CAPACITADO

Rádio | Aux | USB | SD | MP3 | RCA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: 12V DC
- Receptor FM estéreo com sintonização eletrônica
- Bluetooth / Micro SD / USB / P2_AUX Input
- Bluetooth com microfone embutido
- MP3 Player
- Display digital de LED
- 18 estações predefinidas
- Auto Memory / Scan predefinido / RPT / INT / RDM / PAU / MUT
- EAC: Volume, Bass, Treble, Bal e Loud
- EQ: Pop, Rock, Class, Jazz e Flat
- Conector: ISO
- RCA OUT: 4x 45W
- FM: Local, Stereo e Mono
- Vol: 0-63
- Rádio: 76,0 ~ 108,0Mhz
- Impedância: 4-8 ohms
- Registro na ANATEL

MEDIDAS DA EMBALAGEM

Peso: 317G (com todos os itens e o rádio)
Altura: 11cm
Largura: 7,5cm
Comprimento: 20,2cm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 rádio / 1 conector ISO / 1 grade de fixação / 2x chaves de remoção do item.

OBSERVAÇÕES

- Toda instalação deve ser efetuada por um profissional capacitado;
- Utilize o chicote contido no kit;
- Ao instalar desligue a energia principal do veículo;
- Aconselhamos instalar no sistema PÓS-CHAVE 12V do seu veículo;
- Compatível apenas com tensão 12V DC;
- Pode ser utilizado em equipamento da linha VERDE (Área Agrícola) e AMARELA (Construção civil).

COMPOSIÇÃO

Fibra de vidro, estanho, liga metálica, polímero, vidro, nylon, cobre.

OPERAÇÕES BÁSICAS

LIGA / DESLIGA / MUDO

Pressione brevemente este botão para ativar a função mudo.
Pressione novamente ou pressione VOL+ / VOL- para desativar a função mudo.
Pressione e segure para desligar o aparelho.

CONTROLE DE VOLUME

Gire o botão no sentido horário para aumentar o volume e no sentido anti-horário para diminuir.

SEL/CLK

Pressione repetidamente para escolher: GRAVES, AGUDOS, BALANCE, FADER, LOUD, EQUALIZADOR, LOCAL/DX, ESTÉREO/MONO.

Obs.: Grave e Agudo não podem ser escolhidos quando o EQ estiver ativado.

Pressione e segure para alternar entre relógio e seleção de volume.

MODO

Pressione este botão para conversão entre modos: RÁDIO/USB/SD/AUX.

No modo BT (Bluetooth), o botão MODE é usado para atender chamadas.

BAND/APS

No modo rádio, pressione brevemente este botão para alternar entre FM1 → FM2 → FM3.

Pressione e segure para procurar e memorizar estações automaticamente (de M1 a M6), depois volta para M1.

No modo BT, o botão BAND é usado para finalizar uma chamada.

◀◀ (RETROCEDER)

1. No modo rádio:

Pressione para procurar estação anterior passo a passo. Pressione e segure para busca automática para baixo.

2. No modo USB/SD:

Pressione para buscar música ou capítulo anterior.

▶▶ (AVANÇAR)

1. No modo rádio:

Pressione para procurar estação para cima passo a passo. Pressione e segure para busca automática para cima.

2. No modo USB/SD:

Pressione para buscar música ou capítulo seguinte.

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO (CHICOTE ISO)

DIAGRAMA DE FIOS

- Vermelho: ACC
- Amarelo: alimentação (bateria 12v)
- Preto: terra (GND)
- Branco/branco preto: alto-falante dianteiro esquerdo
- Cinza/cinza preto: alto-falante dianteiro direito
- Verde/verde preto: alto-falante traseiro esquerdo
- Roxo/roxo preto: alto-falante traseiro direito

TODA INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA APENAS POR UM PROFISSIONAL CAPACITADO



ORIGEM: CHINA

IMPORTADO NO BRASIL POR | IMPORTED IN BRAZIL BY:
KEY COMPANY COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ: 16.949.678/0001-66, IMAGEM ILUSTRATIVA | IMAGE FOR ILLUSTRATION
PURPOSES ONLY. 06/2025

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO
A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA
PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR
INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS.

