



cs@codeautomotive.store
codeautomotive.store




MANUAL DO USUÁRIO

MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO



DIREITO



ESQUERDO



MOTOR DE VIDRO ELÉTRICO

Para sua segurança, leia este manual atentamente antes da instalação e utilização do produto.



1. Conteúdo da embalagem

* 1x motor de vidro elétrico para o lado direito ou esquerdo do veículo. Na embalagem, vem descrita a especificação do lado a que se destina o produto adquirido.

2. Especificações técnicas

Tensão: 12V DC

Tensão de trabalho: 10.8V ~ 15V DC

Temperatura operacional: -15°C ~ 45°C

Amperagem: 0 ~ 6A

RPM: 110 ~ 150

Umidade suportada: 90%

Sistema de proteção: 6MP-A5/00811

Range de frequência: 30Hz ~ 30KHz

Ruído: <30dB

Configuração: 8 dentes

3. Procedimentos para a instalação

- Antes de instalar, certifique-se de que o veículo esteja desligado;
- Não inverta a polaridade;
- A instalação deve ser feita por um profissional capacitado;
- Não faça adaptações. Isso pode danificar o motor;
- Não abra ou tente reparar o produto - pode implicar a perda da garantia;
- Item de reposição;
- Mais informações no site <codeautomotive.store>

OBS: A UTILIZAÇÃO DESTES ITENS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES É DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO.

- Verificar se o modelo do elevador é compatível com o motor aplicado;
- Avaliar se há encaixes compatíveis;
- Não alterar a posição do motor em relação ao elevador;
- Certifique-se de que o motor está bem preso ao elevador, pois, caso não esteja, pode haver problemas na instalação;
- Verifique se o elevador e a canaleta estão devidamente lubrificadas e alinhadas;
- Avaliar se a tensão que está chegando no motor está dentro do range de operação, que é 10.8V~15V DC;
- Avaliar se o elevador está bem preso na porta do veículo, pois a má fixação pode ocasionar a subida irregular do vidro, forçando, assim, o motor, o que pode sobrecarregá-lo;
- Verificar as condições do elevador (cabo de aço, roldana...).

4. Instalação

- **Só efetue este passo se você for um profissional capacitado;**
- Desligue o veículo;
- Retire o forro de porta com cuidado. Examine o mecanismo se há algum dano óbvio e certifique-se de que não há nada que possa fazer com ele emperre;
- Em caso de mecanismos gastos, substitua-os por novos e lubrifique as engrenagens para uma excelente performance;
- Solte o vidro do elevador e fixe-o no alto, na posição de fechado para mantê-lo fora do caminho;
- Descrube o elevador por completo com cuidado e desligue os fios do motor;
- Após a instalação, lubrifique as canaletas para não forçar o elevador, garantindo, portanto, a qualidade do motor.

OBS: APÓS A COLOCAÇÃO DO MOTOR NO ELEVADOR, CERTIFIQUE-SE DE QUE O MOTOR ESTEJA BEM PRESO NO ELEVADOR, POIS ISSO PODE GERAR PROBLEMAS NO TÉRMINO DA INSTALAÇÃO.

5. Precauções

- Não ligar em tensões acima de 12V DC;
- Não reparar o motor, pois isso pode interferir na garantia do produto;
- Não abrir o motor ou alterar suas configurações, tais como recondicionar. Essas ações podem ocasionar a perda da garantia e prejudicar a proteção elétrica do produto.

6. Resolução de problemas

Problema	Solução
Troquei o motor, mas ele não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se o motor está ligado;2. Verifique se está chegando tensão até o motor;3. Verifique se queimou o fusível de proteção.
O vidro está subindo devagar e desalinhado	Verifique se o vidro está bem fixado no elevador e se as canaletas estão lubrificadas.
Não consigo adaptar o motor no elevador	Observe: <ol style="list-style-type: none">1. Se a quantidade de dentes na roldana são compatíveis;2. Se a posição dos parafusos está correta;3. Em casos de cremalheiras, verificar se são compatíveis.
Posso utilizar no caminhão?	Sim, desde que o caminhão seja 12V DC.

TERMO DE GARANTIA

A Tech One solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual do Usuário, em que constam orientações técnicas para a melhor utilização do produto.

Garantia legal:

* A garantia legal é de 90 dias e têm seu início na data de aquisição do produto.

* Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidade por conta do consumidor.

* A renovação da garantia por igual período só se aplica as peças substituídas e não ao produto.

* O Consumidor deverá requerer a garantia através dos distribuidores e lojistas revendedores, aonde adquiriu o produto. Não havendo suporte, deverá buscar os canais de atendimento da fabricante.

A GARANTIA SERÁ ANULADA CASO:

* O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora da Assistência Técnica Autorizada;

* Ocorra a utilização de peça ou componente não original;

* O produto seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado;

* O defeito seja decorrente de uso inadequado pelo consumidor ou terceiros;

* Negligência do consumidor em relação às instruções do manual;

* Danos sejam causados por ação de agentes naturais ou oriundos de acidentes e sinistros;

* Decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

* Produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética e/ou elétrica;

* O produto seja utilizado para fins diversos da sua natureza;

* Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual de instruções.

* Ausência ou adulteração do número de série ou do lote do produto.

* Haja violação do produto.

TERMO DE CONFORMIDADE

Declaração de conformidade aplicável para países da UE.

A Tech One declara que os seus produtos estão em conformidade com as Diretivas da CE sobre segurança geral de produtos (2014/35/UE e 2014/30/UE) e da Diretiva RoHS (2011/65/UE), Diretiva Europeia de Máquinas 2006/42/CE, além das conformidade com a EN 50498: 2010 / EN5014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 / EN 55014-2: 2015 / EN 1494:2000 + A1:2008.

Desde a implementação da Diretiva Europeia 2002/96/EU nas legislações nacionais, o seguinte se aplica: dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser reciclados juntos com os lixos domésticos. Para informações mais detalhadas inerentes aos sistemas de coleta disponíveis, dirija-se ao serviço local de escoamento de resíduos ou a loja na qual efetuou a compra. O indicativo dessa regulação é o emblema no produto, no manual do usuário ou na embalagem. Reciclando, reutilizando ou dando um outro tipo de uso alternativo para dispositivos antigos, você contribui para a proteção do meio ambiente.

A coleta diferenciada adequada para o encaminhamento sucessivo do aparelho à reciclagem, ao tratamento e escoamento ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde e favorece a reciclagem dos materiais que compõem o produto. O usuário é proibido de fazer qualquer tipo de alteração ou variação no dispositivo. Esta declaração perde sua validade se o artigo for transformado ou modificado sua autorização.

3

Erros estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

